



EASY BUNKER™ AIR TENT


어반사이드 이지벙커™ 에어텐트 사용설명서

사용 전에 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
본 설명서는 읽으신 후 잘 보관하여 주십시오.
본 제품의 디자인은 외관 및 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.




01. 구성품의 명칭과 사양

기본 구성품



메인 스킨



스트링×4



가방



에어펌프




펙×14



리페어패치×3


별도 구매 옵션



그라운드시트



우레탄창(정면/측면)



이너 텐트

제품 사양

품 명	어반사이드 이지벙커™ 에어텐트
크 기	560 × 450 × 230cm
구 성	메인스킨 / 스트링×4 / 가방 / 에어펌프 / 펙×14 / 리페어패치×3 옵션상품 : 우레탄창(정면/측면), 이너 텐트, 그라운드시트
재 질	스킨 : Poly 75D 210T Rip-Stop PU 2000MM UV50 WR 에어폴 : 16Ø TPU / 이너텐트(옵션) : Poly Oxford 150D Breathable WR 그라운드시트(옵션) : Poly-Oxford 150D PU 3000mm WR / 우레탄창 (옵션) : TPU
무 게	15.8kg
제 조 국	중국
판 매 처	주식회사 밀리밀
고객센터	070-7666-9034



02. 사용 전 취급상의 주의

위험 잘못 취급 시 사용자의 생명에 중대한 사고를 일으킬 가능성이 큰 행위

- 텐트 내부에서 연소 방식의 랜턴, 스토브, 히터 등의 열원이나 양초, 라이터, 화로대 등의 불은 절대 사용하지 마십시오.
- 텐트 내부의 한정된 공간에서의 화기 사용은 화재 또는 일산화탄소 중독 등을 일으킬 수 있어 대단히 위험합니다.
- 텐트 내부에서 인화성 제품을 보관하지 마십시오.

경고 잘못 취급 시 사용자의 생명에 중대한 사고를 일으킬 가능성이 예상되는 행위

- 급격한 홍수, 범람, 산사태, 눈사태 등의 위험이 없는 지반이 단단하고 평탄한 장소에 설치하시기 바랍니다.
- 바람이 세게 불거나 악천후가 예상될 때에는 텐트를 신속히 철수하고 안전한 장소로 이동하시기 바랍니다.


주의 잘못 취급 시 사용자가 상해를 입을 가능성과 물적 손해의 발생이 예상되는 사항

- 모닥불 또는 화기 근처에 설치하지 마십시오. 불티가 튀어 텐트에 손상이 생길 수 있습니다.
- 장시간 햇빛에 노출될 경우 색이 바래거나 스킨이 손상될 수 있습니다.
- 사용 후에는 통풍이 잘 되는 그늘에서 건조한 다음 보관하시기 바랍니다.
- 텐트 내 잔여 음식물은 해충 침입의 원인이 될 수 있으니 주의 바랍니다.
- 텐트 세탁 시 원단과 원단의 코팅이 손상될 우려가 있으니 전문 세탁소를 이용하십시오.
- 설치 및 해체 시에는 안전에 주의 바랍니다.


03. 설치 및 해체 방법




텐트 설치 방법




1. 텐트 스킨을 펼쳐 줍니다.




2. 가이드라인을 기준으로 텐션을 잡아준 뒤 4곳에 펍 다운 해줍니다.




3. 2개의 에어 폴에 공기를 주입해 줍니다.



4. 폴대의 70%정도 공기를 주입한 뒤 세워 줍니다.



5. 나머지 공기 주입이 완료되면 주입구를 닫고
중앙 부분에 찍을 박아 세워줍니다.




6. 마지막으로 4개의 바닥 모서리도 찍을 박아 고정해주시면 설치가 완료됩니다.


텐트 해체 방법

1. 바람이 빠질 때 순식간에 텐트가 줄어드니 내 외부의 물건을 치운 상태에서 해체를 시작하세요.
2. 에어폴 하단의 밸브로 공기가 빠져나갈 수 있게 텐트의 꼭대기 부분에서부터 돌돌 말아줍니다.
3. 텐트가 젖었을 경우 꼭 건조하여 보관해주세요.

그라운드시트 설치 방법




1. 에어텐트 내부에
그라운드시트를 잘 펼쳐줍니다.




2. 모든 모서리를 고리에 걸어준 뒤
잘 펼쳐주면 설치가 완료됩니다.

이너 텐트 설치 방법



1. 텐트 내부에 이너텐트 스킨을 펼쳐줍니다.



2. 이너텐트 모서리 고리를 안쪽부터 체결한 후
앞의 바닥 모서리 포인트는 측면 그라운드 웨빙에
걸어주거나 펍을 박아줍니다.

(이너텐트 전면 중앙부 바닥에 추가 펍질로
텐션을 보강할 수 있습니다.)

04. 관리 및 보관 방법

01. 곰팡이나 이염 등의 문제가 발생할 수 있으니 젖은 채로 보관하지 마십시오.
02. 충분히 건조한 뒤 스킨과 폴대의 휴먼지를 털어내고 수납하시기 바랍니다.
03. 장시간 햇빛에 노출될 경우 제품 성능의 저하를 일으킬 수 있으니 상설용으로 사용하지 마십시오.
04. 공기가 잘 통하는 그늘에서 보관하시기 바랍니다.
05. 폴대나 펙 등 금속 구성품에 녹이 생긴 경우 부드러운 천에 녹 제거제를 도포해 닦아주세요.
06. 지퍼를 열거나 닫을 때 두 손으로 천천히 사용하시기 바랍니다.

05. 품질 보증 및 수리

품질 보증

공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상합니다.

구입한 제품에 이상이 있을 시 구입한 판매점 또는 본사로 연락주시기 바랍니다.

제조상 결함이 원인일 경우에는 무상 수리 또는 교환이 가능합니다.

단순 번심에 의한 교환 및 환불은 구입일로부터 7일까지 가능합니다.

기준은 제품에 손상이 없어야 하며, 택배비는 본인 부담입니다.

아래의 경우에는 보증 및 수리가 불가능합니다.

01. 설명서를 따르지 않아 발생한 문제일 경우
02. 제조상 결함 이외의 파손 및 고장
03. 제품 수령 이후의 충격에 의한 변형 및 파손
04. 소재의 수명에 따른 소재 손상
05. 임의적인 개조 또는 타사 제품과의 조합으로 인한 변형 및 파손.

제품 수리

수리가 필요한 경우 어반사이드 A/S 센터에 문의하시기 바랍니다.

공식 홈페이지 : www.urbanside.co.kr

어반사이드 상담문의



A/S CENTER



어반사이드 인스타그램



C/S CENTER

070-7666-9034

월-금 10:00 ~ 17:00 / 점심시간 12:30 ~ 13:30

토요일 및 공휴일 제외



URBANSIDE®

We Exist to Revive Your Heart Through Our Products
Protecting People and the Planet.

EASY-BUNKER™ AIR TENT

어반사이드 이지벙커™ 에어텐트 제품 설명서

urbanside.co.kr

All Right Reserved For Urbanside®